

Описание

- A** Резервуар со шкалой уровня воды
- B** Крышка резервуара
- C** Съёмный держатель и съёмная опора фильтра
- D** Колба
- E** Переключатель с указателем включения под напряжение
- F** Мармит

Меры безопасности

- Перед включением прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма «Мулинекс» не несет никакой ответственности при нарушении правил использования прибора.
- **Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей. Дети и инвалиды могут пользоваться прибором только под контролем.**
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- **Данный прибор должен включаться в сетевую розетку с заземлением.**
- Любая ошибка при подключении прибора аннулирует действие гарантии.**
- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.
- При длительных перерывах в работе и перед выполнением чистки обязательно отключайте прибор от сети.
- **Не тяните за шнур питания, чтобы выключить прибор.**
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный прибор. В этом случае следует обратиться в технический центр фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
- Любая техническая операция с прибором, за исключением чистки или текущего обслуживания, выполняется в техническом центре фирмы «Мулинекс».
- Запрещается погружать прибор, шнур питания и штепсель в воду или другую жидкость.
- Следите, чтобы дети не могли дотянуться до висящего шнура питания прибора.
- Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с нагревающимися поверхностями работающего

прибора, поблизости от источников тепла или острых углов.

- Запрещается использовать прибор с поврежденным шнуром питания или штепселем. По соображениям безопасности их замена выполняется только в техническом центре фирмы «Мулинекс» (см. перечень, приведенный в инструкции).
- Запрещается ставить колбу на газовую или электрическую горелку.
- Не заливайте воду в нагретый прибор (подождите примерно десять минут, пока он остынет).
- Запрещается заливать в резервуар горячую воду.
- Перед включением прибора обязательно закройте резервуар крышкой.
- В целях вашей собственной безопасности используйте только принадлежности и запасные части фирмы «Мулинекс», предназначенные для данного прибора.

Порядок работы

- **Перед первым использованием** промойте кофеварку, выполнив рабочий цикл без загрузки молотого кофе.

С помощью вашего прибора вы можете сварить 7 маленьких или 5 больших чашек кофе, а также поддерживать кофе горячим на мармите.

- ① Заполните резервуар **(A)** холодной водой, соблюдая указания шкалы уровня воды.
 - ② Отведите в сторону держатель фильтра **(C)**, вставьте в держатель фильтра фильтр № 2, загрузите в него молотый кофе и установите держатель на место.
 - ③ Поставьте закрытую крышкой колбу на мармит **(F)**.
- С помощью переключателя **(E)** включите прибор в работу. Световой индикатор загорается, указывая, что прибор нагревается.
 - Кофеварка снабжена системой удержания капель, которая позволяет в ходе работы прибора снять колбу с мармита, чтобы налить чашку кофе. Сразу же поставьте колбу на место во избежание переполнения водой держатель фильтра. Чтобы система удержания капель работала правильно, не забудьте закрыть колбу крышкой.

Техобслуживание

. Удаление накипи (после каждых 40 рабочих циклов)

Для удаления накипи можно использовать:

- . либо одну дозу средства для удаления накипи, растворенного в 2 чайных чашках воды,
- . либо 2 чайных чашки белого спиртового уксуса.
- Залейте раствор в резервуар и включите кофеварку в работу (без заправки молотым кофе).
- Дождитесь, пока в колбу стечет жидкость в объеме одной чашки и выключите прибор.
- Оставьте прибор заполненным оставшейся жидкостью в течение часа.
- Снова включите кофеварку в работу до окончания процесса стекания жидкости.
- Промойте кофеварку, выполнив 2-3 рабочих цикла, полностью заполнив резервуар чистой водой без заправки молотым кофе.

Внимание! Храните средство для удаления накипи в местах, недоступных для детей.

Чистка

- Отключите прибор от сети.
- Запрещается погружать кофеварку в воду или мыть ее под краном.
- Колбу (**D**) можно мыть в посудомоечной машине.
- Для удаления кофейной гущи снимите держатель фильтра с прибора.
- ④ - Держатель и опору фильтра можно
- ⑤ - снять с прибора для выполнения более полной очистки или для мытья в посудомоечной машине.

Принадлежности

- . Запасная колба: шифр XXXX