

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кофеварки “френч-пресс” ZEIDAN

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Не подходит для использования на плите.
- Регулярно проверяйте стеклянный сосуд на предмет царапин, трещин или других повреждений. Не используйте сосуд поврежденными стенками, а замените его на новый.
- Будьте осторожны, готовя кофе, если поблизости есть дети.
- Не позволяйте детям пользоваться кофеваркой.
- Внимание! Опасность ожога горячей жидкостью или паром. При опускании поршня со слишком большим усилием кипяток может выплеснуться из кофеварки.
- Не давите слишком сильно на стержень поршня.
- Закрывайте носик кофеварки, повернув крышку.
- Используйте только кофе грубого помола.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки удалите из него весь упаковочный материал.
- Перед первым использованием рекомендуется промыть кофеварку в тёплой мыльной воде и ополоснуть её.

Эксплуатация.

1. Поставьте кофеварку на сухую, ровную и нескользящую поверхность. Крепко удерживая кофеварку за ручку, вытяните поршень из стеклянного цилиндра кофеварки.
2. Насыпьте кофе грубого помола (кофе мелкого помола может засорить фильтр) в кофеварку из расчета одна столовая ложка с горкой кофе на стандартную кофейную чашку (125 мл). Поставьте кофеварку на жаропрочную нескользящую поверхность.
3. Налейте в кофеварку горячую воду (но не кипяток, так как разлагает эфирные масла кофе) так, чтобы вода не доходила до края ёмкости как минимум на 2, 5 см. Перемешайте кофе пластмассовой ложкой.

Примечание. Металлическая ложка может поцарапать или повредить стекло цилиндра. В результате чего кофеварка может треснуть.

4. Поставьте поршень с фильтром на кофеварку. Поверните крышку так, чтобы закрыть носик кофеварки. Не опускайте поршень, а дайте кофе завариться в течение 4 минут.
5. Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните носик в сторону от себя. Медленно, используя только вес руки, опустите поршень вниз. При медленном опускании с минимальным нажимом на фильтр, можно достичь лучших результатов. Если фильтр забьется или поршень не опускается вниз под легким давлением, вытащите поршень из кофеварки. Перемешайте кофе и после этого снова медленно опустите поршень вниз.

Внимание! Чрезмерное применение силы может привести к тому, что кипяток выплеснется из кофеварки.

6. Поверните крышку, чтобы открыть носик кофеварки, и налейте кофе в чашки.
7. После каждого использования следует разобрать поршень с фильтром и почистить его. Все части пригодны для мытья в посудомоечной машине.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

