

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кофемолок BEKKER моделей BK-2516, BK-2517, BK-2518, BK-2519, BK-2522, BK-2521, BK-2522, BK-2523, BK-2524, BK-2525, BK-2526, BK-2527

С этой удобной кофемолкой Вы сможете помолоть кофейные зёрна по своему вкусу, поскольку в кофемолке можно установить разную степень помола кофейных зёрен от мелкого до крупного.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки удалите из него весь упаковочный материал.
- Перед первым использованием рекомендуется промыть ёмкость для кофейных зёрен.

Эксплуатация.

- Насыпьте необходимое количество кофейных зёрен в отделение для помола.
- Чтобы размолоть кофейные зёрна, удерживайте корпус кофемолки и прокручивайте ручку прибора по или против часовой стрелки. Молотый кофе будет сыпаться в выдвижной ящик.
- Чтобы сварить кофе, выньте ящик из кофемолки и пересыпьте кофе в кофеварку, френч-пресс или кофеварку эспрессо.

Регулировка степени помола от мелкого до крупного.

- Снимите верхнюю винтовую гайку, ручку, зажим и поверните колёсико регулировки помола по часовой стрелке для мелкого помола, против часовой стрелки для крупного помола.

Внимание: Во избежание повреждения прибора не поворачивайте ручку кофемолки, если отделение для помола не заполнено кофейными зёрнами.

Чтобы верхняя винтовая гайка не была сильно закручена, не поворачивайте ручку кофемолки против часовой стрелки. Перед тем как использовать кофемолку, установите её на ткань, чтобы предотвратить повреждение поверхности стола.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.